# Relier dingz & Loxone







### Configuration

Les exemples suivants utilisent la configuration suivante :

- IP dingz: 192.168.1.99
- IP Mini serveur: 192.168.1.10

### Lire les capteurs

Pour lire les valeurs des capteurs de dingz, il est possible de créer une entrée virtuelle dans Loxone. Celles-ci doivent être configurées comme suit pour les valeurs suivantes :

#### Température

```
Entrée HTTP virtuelle / URL: http://192.168.1.99/api/v1/temp
Commande d'entrée HTTP virtuelle / Reconnaissance des commandes : "temperature":\v
```

#### Luminosité (Lux)

Entrée HTTP virtuelle / URL: http://192.168.1.99/api/v1/light Commande d'entrée HTTP virtuelle / Reconnaissance des commandes : "intensity":\t\v

	Einstellungen					
	Befehlserkennung	"temperature":\v				
	Fehlerausgang anzeigen		G	Temperatur Büro	VI	21.3 °C
	✓ Werteinterpretation mi		<u> </u>			
	Korrektur		<u> </u>		M	96.0 lux
	Eingangswert 1	0	Ū	Helligkeit Büro	VI	
	Zielwert 1	0				
	Eingangswert 2	100				
	Zielwert 2	100				
+	Logging/Mail/Call/Track					
	Validierung					
	Validierung verwenden					
+	Simulation/LiveView					
Ξ	Anzeige					
	Einheit	<v.1> °C</v.1>				

# Loxone contrôle les actionneurs dingz

# Dimmer

Pour commander les 4 variateurs, il faut créer une sortie virtuelle avec l'adresse "http://192.168.1.99". Celle-ci reçoit alors des ordres de sortie, ici des exemples lorsque 100% (marche) et 0% (arrêt) sont commandés directement.

Commande sur ON :	/api/v1/dimmer/0/on
Extension http :	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Commande http-POST sur ON :	value=100&ramp=0
Commande sur OFF :	/api/v1/dimmer/0/off
Extension http :	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Commande http-POST sur OFF :	value=0&ramp=0

Avec la Ramp, on peut encore décider de la vitesse d'activation et de désactivation. Value=100 est la vitesse maximale, 0 est la vitesse minimale.

	Einstellungen			
	Befehl bei EIN	/api/v1/dimmer/0/on		
	HTTP-Erweiterung bei EIN	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded		
	HTTP-Post-Befehl bei EIN	value=100&ramp=0		
	HTTP Methode bei EIN	POST		
	Befehl bei AUS	/api/v1/dimmer/0/off		
	HTTP-Erweiterung bei AUS	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded		
	HTTP-Post-Befehl bei AUS	value=0&ramp=0		
	HTTP Methode bei AUS	POST		
	HTTP-Antwort speichern			
	Erste Wiederholung [s]	0		
	Abstand Wiederholung [s]	0		
	Als Digitalausgang verwenden			



## Stores

Il est possible d'atteindre directement des positions selon l'API. Ce n'est pas trivial avec Loxone et un peu plus compliqué, car l'intelligence se trouve alors dans Loxone mais aussi dans dingz. Pour cela, il faudrait une sortie virtuelle comme suit.

**Commande sur ON :** /api/v1/shade/0 **Extension http :** Content-Type: application/x-www-form-urlencoded **Commande http-POST sur ON :** blind=0&lamella=0

Il est préférable de passer par un module de stores et d'utiliser dingz comme un simple actionneur. Les commandes up/down/stop sont alors utilisées et créées comme suit, ici dans l'exemple pour "Store ouvert" :

**Commande sur ON :** /api/v1/shade/up **Extension http :** Content-Type: application/x-www-form-urlencoded **Commande http-POST sur ON :** ""

**Commande sur OFF:** /api/v1/shade/stop **Extension http :** Content-Type: application/x-www-form-urlencoded **Commande http-POST sur OFF :** ""

Ξ	Einstellungen			
	Befehl bei ElN	/api/v1/shade/0/up		
	HTTP-Erweiterung bei EIN	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded		
	HTTP-Post-Befehl bei EIN	11		
	HTTP Methode bei EIN	POST		
	Befehl bei AUS	/api/v1/shade/0/stop		
	HTTP-Erweiterung bei AUS	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded		
	HTTP-Post-Befehl bei AUS	11		
	HTTP Methode bei AUS	POST		
	HTTP-Antwort speichern			
	Erste Wiederholung [s]	0		
	Abstand Wiederholung [s]	0		
	Als Digitalausgang verwenden			





#### dingz commande Loxone

dingz peut déclencher directement des événements sur le mini-serveur Loxone lorsqu'on appuie sur un bouton. Ceux-ci peuvent être enregistrés pour les variantes suivantes :

- Touche1à4
  - Simple clic
  - Double clic
  - Long clic
  - Générique (generic)
- Input (si défini)
- Détecteur de mouvement
  - Mouvement (motion)
  - Timmer Off
  - Générique (generic)

# Définir des URL d'action

Pour déclencher une commande dans Loxone ou dans un autre système, on peut utiliser des URL d'action. Selon la version du FW, cela peut se faire directement dans Webinterface sous Boutonpoussoir ou Détecteur de mouvement. On peut y enregistrer des URL pour les différents cas.

On trouve également un aperçu des URL défini sous cette requête: http://192.168.1.99/api/v1/action

Action URLs		
single	[ p	post://test:test@192.168.1.10/dev/sps/io/VI9/pulse ]
double	[	]
long	[	]
generic	[	]

Il est également possible de le faire très facilement via CURL (ou Postman et d'autres outils). Pour ce faire, ouvrez le terminal (Mac) ou CMD (Windows) et saisissez la ligne suivante :

curl -d "post://username:passwort@192.168.1.10/dev/sps/io/VI9/pulse" http://192.168.1.99/api/v1/action/btn1/single

Le premier URL est l'URL du dingz à appeler. La deuxième est l'adresse où la commande est définie. Dans cet exemple, sur dingz avec IP 192.168.1.99, lors d'un clic "simple" du bouton-poussoir 1.

#### Bouton-poussoir dingz sur Loxone

Pour cela, il faut créer une entrée virtuelle, celle-ci reçoit un raccordement "VIx" dans Loxone. Celles-ci sont clairement numérotées, partons ici de l'entrée 9 : VI9. Celle-ci doit déclencher une impulsion lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir. Pour cela, l'entrée doit être réglée dans Loxone sur "Utiliser comme entrée numérique" et le type d'entrée doit être réglé sur touche ou interrupteur. D'autres types d'entrées sont documentés sur <u>https://www.loxone.com/dede/kb/webservices/</u>

Eigenschaft	Wert	Einstellungen
Allgemein		Als Digitaleingang ve
Bezeichnung	Licht Buero	
Beschreibung		Validierung
Hinweis-Text	Bearbeiten	Zeitüberschreitung Empf 0
Objekttyp	Virtueller Eingang	Standardwert Aus
Anschluss	V19	□ Anzeige
Statistik		Eingabetype Taste 👻
Kategorie	Beleuchtung	nur Statusanzeige Taste
Raum	Büro	
		Links-Rechts-Tasten Auf-Ab-Tasten

Dans ce cas, l'URL s'appelle "post://username:passwort@192.168.1.10/dev/sps/io/VI9/pulse", qui est appelé en appuyant sur le bouton 1 dans Dingz. Dans Loxone, une impulsion est déclenchée dans VI9.

Une pression sur le bouton-poussoir 1 sur dingz déclenche maintenant une impulsion sur l'entrée virtuelle 9 du mini-serveur

# dingz PIR (détecteur de mouvement) sur Loxone

Pour le détecteur de mouvement, le principe est le même que ci-dessus, mais pour cela, il faut d'abord activer ce call. "press\_release" est désactivé par défaut et peut être activé ou désactivé comme suit.

```
curl -X POST <u>http://192.168.1.99/api/v1/action/pir/press_release/enable</u>
curl -X POST <u>http://192.168.1.99/api/v1/action/pir/press_release/disable</u>
```

En conséquence, il faut à nouveau déposer l'entrée virtuelle sur Dingz (VIIO) avec la commande suivante :

curl -d "post://username:passwort@192.168.1.10/dev/sps/io/VI10/pulse" http://192.168.1.99/api/v1/action/pir/single



dingz by iolo AG - Pra Pury 7d - 3280 Morat <u>hello@iolo.ch</u> - 026 674 60 00

